

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	Quantit... Disp.
11005308	TRASFORMATORE SWITCHING	1
11050277	TRASFORMATORE RIGA SELECO	1
11050475	TRASFORMATORE EAT	1
11421816	TRASFORMATORE EAT	1
11425001	TRASFORMATORE EAT	1
11425057	TRASFORMATORE EAT DAEWOO	1
11826001	TRASFORMATORE EAT THOMSON	1
11826005	TRASFORMATORE EAT NORDMENDE	1
11920027	TRASFORMATORE EAT THOMSON	2
13525008	TRASFORMATORE EAT DAEWOO	1
13925002	TRASFORMATORE REC	1
160231	TRASFORMATORE 220/15	1
160264	TRASFORMATORE 220V/15V	1
20181	TRASFORMATORE EAT PHIL. REC	2
2920000101	TRASFORMATORE EAT GRUN. B/N	3
2920000103	TRASFORMATORE EAT GRUNDIG	1
2920000201	TRASFORMATORE EAT GRUNDIG	1
2920000801	TRASFORMATORE EAT GRUNDIG	1
2920101501	TRASFORMATORE EAT GRUNDIG	1
2920101802	TRASFORMATORE EAT GRUNDIG	2
2920102404	TRASFORMATORE EAT GRUNDIG	1
2920102502	TRASFORMATORE EAT GRUNDIG	1
2920131097	TRASFORMATORE SWITCH GRUNDI	2
2922103157	TRASFORMATORE EAT GRUNDIG	1
2929151297	TRASFORMATORE SWITCH PHILIP	1
2950060937	TRASFORMATORE SWITCH GRUNDI	1
2950060939	TRASFORMATORE SWITCH GRUNDI	1
3119108312	TRASFORMATORE EAT	1
3122138980	TRASFORMATORE ALIMENTAZIONE	1
3128138307	TRASFORMATORE SWITCH VCR PH	1
322320P928	TRASFORMATORE SWITCH	1
33024500	4.5/6/7.5/9/12/15/18/24 V	1
36926	TRASFORMATORE EAT PHILIPS	0
36964	TRASFORMATORE EAT REC PHILI	2
36965	TRASFORMATORE EAT PHILIPS	1
37055	TRASFORMATORE EAT PHILIPS	1
4011071001	TRASFORMATORE SWITCH REX	1
411071035	TRASFORMATORE SWITCH REX 90	2
411073001	TRASFORMATORE SWITCH	2
411073003	TRASFORMATORE SWITCH	1
45112810	TRASFORMATORE ALIMENTAZIONE	1
45113103	TRASFORMATORE ALIMENTAZIONE	2
45231163	TRASFORMATORE ALIMENTATORE	3
45231342	TRASFORMATORE ALIMENTAZIONE	1
462001031	TRASFORMATORE EAT REC	1
471170	TRASFORMATORE ALIMENTAZIONE	1
47235901	TRASFORMATORE EAT SABA	2
47247100	TRASFORMATORE SWITCH PHILIP	1
47262300	TRASFORMATORE REC REX	1
47262301	TRASFORMATORE EAT REC REX	1
47301400	TRASFORMATORE EAT MIVAR REC	2
47317599	TRASFORMATORE EAT REC SINUD	1
4732099	TRASFORMATORE EAT	1

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	Quantit... Disp.
47335000	TRASFORMATORE SWITCH	1
4822140101	TRASFORMATORE EAT PHILIPS B	1
497300631	TRASFORMATORE SWITCH REX	1
589516402	TRASFORMATORE SWITCHING	1
590996004	TRASFORMATORE SWITCHING	1
622117000	TRASFORMATORE SWITCH	1
8667210371	TRASFORMATORE BLAUPUNKT	1
930127002	TRASF. ALIM FORMICA.	1
931851008	TRASF. ALIM. TV GLOBE.	1
931852013	TRASFORMATORE EAT MUSTANG	1
931867892	TRASF. ALIMENTAZIONE.	1
934051059	TRASFORM. ALIM. APPLE 502.	2
941849001	TRASFORMATORE TOSHIBA C2095	1
941852001	TRASFORMATORE EAT TOSHIBA	1
941853002	TRASF. AUDIO O/P	1
941853003	TRASF. PILOT HORIZ C2095	1
AT/3020	TRASFORMATORE 12/12/0	1
BG00014001	TRASFORMATORE SWITCHING	1
BV33106	TRASFORMATORE ALIMENTAZIONE	1
D050/37	TRASFORMATORE EAT REC	1
D052/37	TRASFORMATORE EAT REC	2
D059/37	TRASFORMATORE EAT	1
DS13	TRASF. EAT MIVAR DS13	0
DS32	TRASFORMATORE EAT DS34MIVAR	1
DS34	TRASFORMATORE DS 34 MIVAR	1
DS56	TRASFORMATORE MIVAR DS56 OR	0
FAT30044	TRASFORMATORE EAT GBC	1
FAT30063	TRASFORMATORE EAT GRUNDIG	1
FAT30086	TRASFORMATORE EAT GRUNDIG	1
FAT3661	TRASFORMATORE EAT HITACHI	1
FBT13925	EAT SONY 1.439.332.42	1
FCV-20C001	TRASFORMATORE EAT REC	1
FSV20A001	TRASFORMATORE EAT SAMSUNG	3
HL-4025B	TRASFORMATORE SWITCHING	1
HR2440	TRASFORMATORE EAT BLPK SIEM	1
HR3651	TRASFORMATORE EAT SCNID REX	1
HR6005-11	TRASFORMATORE EAT ITT	1
HR6020	TRASFORMATORE EAT NORD INNO	1
HR6060	EAT RECUPERO	1
HR6068	TRASFORMATORE EAT	1
HR6140	EAT PHILIPS	2
HR6159	TRASFORMATORE EAT ITT SALOR	2
HR6181	TRASFORMATORE EAT ITT	1
HR6257	TRASFORMATORE EAT	1
HR6312	TRASFORMATORE EAT BLPK SIEM	1
HR6412	TRASFORMATORE EAT SONY	1
HR6501	TRASFORMATORE EAT GRUNDIG	1
HR6620	TRASFORMATORE EAT	1
HR7052	TRASFORMATORE EAT	1
HR7285	TRASFORMATORE EAT REC	1
HR7402	TRASFORMATORE SONY KV-21XR	1
HR7946	TRASFORMATORE HR7946 SONY	1
HR80125	TRASF. EAT PANASONIC 32	1

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	Quantit... Disp.
HR8187	TRASFORMATORE EAT HR 8187	1
HR8990	TRASFORMATORE HR8990 SELECO	1
HR9332	TRASFORMATORE SWITCHING	1
HR9408	TRASFORMATORE SWITCHING	1
JF05012520	TRASFORMATORE RIGA JVC ORIG	1
MAT33434	TRASF. AMSTRAD MONITOR 10	1
MSHIFCF04	TRASFORMATORE EAT IRRADIO	1
T101TDK	TRASFORMATORE SWITCH	1
TAT328	TRASFORMATORE EAT TV B/N	1
TFAT110971	TRASFORMATORE EAT ITT	1
TFAT1109F4	TRASFORMATORE EAT ITT	1
TRASFORMAL	TRASFORMATORE ALIMENTAZIONE	0
VA1-5	TRASFORMATORE 15/0/15	0